

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE SIE INSTALLIEREN. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte schriftlich an UNSERE E-MAIL-ADRESSE, wir helfen Ihnen gerne weiter.

### ANWEISUNGEN FÜR DIE MONTAGE DER MAGNETKARTE AUF VERZINKTEM STAHLBLECH

Befolgen Sie die Installationsanweisungen. Das Verfahren ist ab Punkt 1 nummeriert und entspricht der Bildnummer.

- 1) Für die Installation / Montage der Magnetkarte wird benötigt:  
eine Wasserwaage, ein Bohrer, ein Bohrmeißel mit Durchmesser 6 mm, ein Ausziehmesser, ein Hammer, ein Bleistift, ein Kreuzschrauber PZO und am besten noch einen Helfer :-).
- 2) Entfernen Sie nach dem Auspacken des Kartons die Karte und den Beutel mit den Befestigungselementen (4x Schrauben, 4x Stecker, 4x schwarze Unterlegscheiben, 4x metallisierte Kappen).
- 3) Entfernen Sie nach und nach 4 Stück Schaumstoffabdeckungen von dem Umfang der Karte und packen Sie die Luftpolsterfolie aus
- 4) Legen Sie 1stck Schaumstoffabdeckung wieder auf den Boden.  
Sie können die Karte auf dieser Seite oder auf der Rückseite platzieren, um mögliche Schäden zu vermeiden
- 5) Schneiden Sie die Löcher in den Aufkleber mit einem scharfen Messer in die 4 Ecken. Das Blechblatt hat bereits Löcher.  
Wenn die Karte zum Beispiel mit doppelseitigem Klebeband auf die Unterlage (Wand, Gipskartonplatte) geklebt werden soll, schneiden Sie den Aufkleber NICHT ab. WIR EMPFEHLEN DIESE INSTALLATIONSVARIANTE NICHT !!!
- 6) Auf einer vorgewählten geraden und gereinigten Fläche können Sie mit Hilfe von einem Bleistift und einer Wasserwaage eine ausgewählte Ebene markieren. Platzieren Sie die Karte in der angegebenen Ebene und markieren Sie die Bohrpunkte in den Löchern in den Ecken der Karte.
- 7) Befestigen Sie den 6-mm-Bohrmeißel im Bohrer und bohren Sie vier Löcher an den oben angegebenen Punkten.
- 8) Hämmern Sie die Dübel mit einem Hammer in die 4 Bohrlöcher.
- 9) Nehmen Sie 4 Schrauben und 4 schwarze Unterlegscheiben aus dem Beutel, schieben Sie die Unterlegscheiben auf die Schrauben, sodass die Schraube in die Aussparung in der schwarzen Unterlegscheibe einrastet.
- 10) Fassen Sie die Karte und platzieren Sie sie vorsichtig in den Löchern an die Dübel. Führen Sie eine Schraube mit einer schwarzen Unterlegscheibe in ein oberes Loch der Karte ein und schrauben Sie die Schraube mit einem Schraubendreher in den Dübel, aber ziehen Sie sie nicht zu fest zu! Führen Sie die zweite Schraube mit der schwarzen Unterlegscheibe in das zweite obere Dübelloch ein und schrauben Sie sie mit einem Schraubendreher ein. Gehen Sie genauso vor, um die beiden unteren Schrauben mit der schwarzen Unterlegscheibe zu montieren. Ziehen Sie dann alle 4 Schrauben fest zu, achten Sie jedoch darauf, die schwarzen Unterlegscheiben nicht zu verformen.
- 11) Der letzte Schritt ist die Bereitstellung von 4 Stück metallisierter Kappen auf die schwarzen Matten.

Sie haben die Karte erfolgreich installiert und können sich nun auf Ihre Reisen und Ausflüge freuen, von denen Sie Magnete mitnehmen und Ihre Magnetkarte füllen können.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Karte entschieden haben und sich dem Team angeschlossen haben: MAGNETE GEHÖREN NICHT AUF DEN KÜHLSCHRANK, SONDERN AUF EINE MAGNETISCHE KARTE.

