

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE SIE INSTALLIEREN. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte schriftlich an unsere E-MAIL-ADRESSE, wir helfen Ihnen gerne weiter. MONTAGEANLEITUNG DER MAGNETISCHEN SELBSTKLEBENDER FOLIE.

WIR EMPFEHLEN: SO SCHNELL WIE MÖGLICH NACH DEM AUSPACKEN DIE KARTE AUSROLLEN UND AUSBREITEN !!!

Befolgen Sie die Installationsanweisungen. Das Verfahren ist ab Punkt 1 nummeriert und entspricht der Bildnummer.

VOR DER INSTALLATION DER KARTE WÄHLEN VORSICHTIG DEN ORT AN DEM SIE DIE KARTE INSTALLIEREN WERDEN. DER PLATZ MUSS GERADE, OHNE BUCKEL UND REIN SEIN (wir empfehlen, den Bereich am Tag vor der Installation mit Wasser und Reinigungsmittel zu reinigen; der Bereich darf nicht fettig und staubig sein).

1) Für die Installation / Montage der selbstklebenden Magnetfolie (Karte) ist Folgendes zu vorbereiten:

Reinigen Sie den Ort, an dem Sie die Karte nach dem Auspacken ablegen, vorzugsweise Teppich, Decke oder Tischdecke, um Beschädigungen zu vermeiden. Außerdem brauchen Sie eine Wasserwaage, einen Bleistift, ein sauberes Mikrotentuch und am besten noch einen Helfer :-).

2) Öffnen Sie die Schachtel und nehmen Sie die Karte aus der Schachtel

3) Packen Sie die Karte manuell aus und wickeln Sie sie ab. Verwenden Sie keine scharfen

ARTIKEL WIE SCHEREN, MESSER UND ANDERE ARTIKEL, UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN !!

4) Markieren Sie mit einer Wasserwaage und einem Bleistift die Ebene, in der Sie die Karte installieren möchten.

Wenn die Karte länger als 1 m ist, richten Sie die Hilfsebene für eine genauere Karteninstallation gerade nach unten aus. Außerdem empfehlen wir die Installation einer Karte mit Hilfe von zwei Personen!

5) Legen Sie die Karte an einem vorbereiteten sauberen Ort mit der Vorderseite nach unten (die bedruckte Seite). Ziehen Sie in der oberen linken oder rechten Ecke der Karte einen Teil des Deckblatts ca. 10 cm ab und falten Sie es über die gesamte Länge.

ACHTUNG dieser (schwarze) Teil ist klebrig !!

6) Halten Sie die Karte in Ihren Händen und drehen Sie die bedruckte Seite in Ihre Richtung. WARNUNG - Stellen Sie die Karte nicht auf den Boden.

Platzieren Sie die Karte vorsichtig an die Wand in der angegebenen Ebene. Glätten Sie von der Kartenmitte bis zu den Rändern.

7) Nehmen Sie ein Mikrotentuch und glätten Sie den oberen Rand der Karte von der Mitte zu den Rändern.

8) Fassen Sie das Deckblatt mit einer Hand am unteren Rand der Karte an und halten Sie es mit der anderen Hand von oben fest und ziehen Sie das Papier vorsichtig ab, aber nur einen Teil. Mit einer Hand halten Sie das Deckblatt fest und mit der anderen Hand nehmen

Sie ein Mikrotentuch und glätten die Karte von der Mitte bis zu den Rändern. Auf diese Weise entfernen Sie weiterhin das Papier und die Karte bleibt vollständig hängen. WIR EMPFEHLEN die gesamte Kartenfläche noch einmal gründlich zu glätten.

Sie haben die Karte erfolgreich installiert und können sich nun auf Ihre Reisen freuen sowie auf die Ausflüge, von denen Sie Magnete mitbringen und Ihre Magnetkarte füllen können.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Karte entschieden haben und sich dem Team angeschlossen haben: MAGNETE GEHÖREN NICHT AUF DEN KÜHLSCHRANK, ABER AUF EINE MAGNETISCHE KARTE.

